Déposer le clapet de starter et le ressort du câble de starter.
Vérifier si le clapet de starter et le ressort ne sont pas piqués, entaillés ou endommagés.

(1) RESSORT
(2) CLAPET DE STARTER

Das Choke-Ventil und die Feder vom Choke-Seilzug entfernen.

Choke-Ventil und Feder auf Kerben, Dellen oder andere Beschädigungen überprüfen.

(1) FEDER
(2) CHOKE-VENTIL

Desserrer les colliers de carburateur et déposer les carburateurs par le côté gauche.

(1) COLLIERS DE CARBURATEUR

Die Vergaserschellen lösen und den Vergaser von der linken Seite herausnehmen.

(1) VERGASERSCHELLEN

CHAMBRE A DEPRESSION

DEPOSE

Déposer les quatre vis du couvercle de chambre à dépression et le couvercle lui-même.

(1) VIS
(2) COUVERCLE

UNTERDRUCKKAMMER

AUSBAUEN

Die vier Schrauben des Unterdruckkammerdeckels entfernen und den Deckel abnehmen.

(1) SCHRAUBEN
(2) DECKEL